

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА КОВРИКОВ:

- Набор для ремонта ковриков(1 силиконовая подушка+RTFEпрокладки) – **109,87€**
- Резина для ремонта бордюров* (2 мм толщина), рулон 5 x 4000 см – **142,14€**
- Резина для ремонта ковриков* (1,1 мм толщина), рулон 5 x 4000 см – **142,14€**
- Желтая маркировочная резина* рулон 5 x 4000 см. – **142,14€**

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ЛОГОТИПА НА БОРДЮР:

- Изготовление клише: **250 €** (разовый платеж), клише сохраняется на фабрике постоянно.
- Логотип на бордюр*: **0,8 €** за 1 шт.
(минимальный заказ: **300 шт.**)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Набор для установки 4 female липучек* – **20,15€**
(минимальный заказ **25 шт**)
 - Male липучка 10 x 32 см, самоклеющаяся – **7,56€**
 - Male липучка 10 x 32 см, для свободной установки – **16,21€**
- * Требуется хранения в холодильнике

ОСОБЕННОСТИ:

- требует осуществление работы обеими руками, одной необходимо нажать переключатель и второй одновременно вытянуть слайд вперед,
- anti tie down system,
- обеспечивается равномерное давление на всю рабочую площадь,
- за счет силиконовой губчатой пластины допускаются неровные детали,
- таймер 1-45 мин., твердотельный регулируемый,
- переключатель аварийной разблокировки, немедленное прерывания рабочего цикла в любой момент,
- доступный, легко регулируемый термостат для удобной настройки температуры,
- этот "портативный" блок позволяет вам брать прибор в различные рабочие зоны,
- низкий объем воздуха за цикл, позволяет использовать любой портативный воздушный компрессор, где стационарный не доступен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

1. Требования к электропитанию
4 "x 5" TOP IRON ASSY - 120 Вольт / 4 ампер / 50-60 Гц - также доступны в 240В
2. Требования к воздуху:
сжатый воздух - внешний источник,
от 0,1 до 0,2 куб атмосферный воздух.
3. Теплоемкость:
биметаллический термостат,
нагрев до 210 ° C установлен производителем
4. Время:
твердотельный регулируемый ТАЙМЕР контролирующий время задержки от 1 до 45 мин. и осуществляющий автоматическое сбрасывание в конце каждого цикла.
5. Давление:
ЦИЛИНДР поднимает и удерживает на месте нижний валик, который оказывает давление на нагретый элемент.
Как только красное кольцо блокировки вытянуто, давление регулируется черной ручкой регулятора.
6. Безопасность:
 - для запуска требуется использования обеих рук оператора; одной нажать **ЧЕРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ** и одновременно второй потянуть вращающуюся головку вперед;
 - система ANTI-TIE DOWN предотвращает блокировку системы безопасности;
 - данное устройство никогда, **НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ**, не должно приводиться в действие без способов защиты и надлежащих рабочих условий;
 - красный выключатель аварийной разблокировки немедленно прерывает цикл работы в любой точке;
 - ежедневно перед запуском ПРОИЗВОДСТВА проверяйте аварийный выключатель.